

Operating Instructions

Fronius EMIL



DE Bedienungsanleitung



Inhaltsverzeichnis

Allgemeine Informationen

Wishting Illingering and discours Delivers and	_
Wichtige Hinweise zu diesem Dokument	7
Zweck des Dokuments	
Überstellungen in der Dokumentation	
Upersiont	8 0
Zielgruppe	
Zielgruppe	
Benutzer und Rollen	
Nutzungsbedingungen	
Datenspeicnerung	
Datenschutz	
Sicherheitsninweise	
Einleitung.	
Smart Meter	
Ladestationen	
Benutzeroberfläche	15
Übersicht	
Benutzeroberfläche	
Installation	19
Voraussetzungen	21
Systemyoraussatzungen	
Systeministallation	
Neues System anlegen	
Zugriff zum System	
Installation von Fromdgoräton	
Smart Mater verbinden	
Smart Motor binzufügen	
Eropius Smart Motor ID	
Ladestation verbinden	
	20 ວຊ
Eadepunkt milzurugen	20 ລ8
REDA	
aCharge Hardy Parth	
alpitropic hypercharger	
System	37
Allgemein	
Ladeprofil	
Lastmanagement	
Energiemanagement	
Simulation	
Einstellungen	
System einrichten	
Gruppe	
Smart Meter	
Ladepunkt	
Lastmanager	
Energiemanager	
Ladeprofile	
Benutzer	
Fehlerbehebung	
-	

5

Ursachen und Lösungen Support	44 44
Anhang	45
Allgemein	47
Software-Update	47
Release Notes	48
Übersicht der Releases	48
Fronius EMIL 9	48
Fronius EMIL 8	48
Fronius EMIL 7	49
Fronius EMIL 6	49
Fronius EMIL 5	49

Allgemeine Informationen

Wichtige Hinweise zu diesem Dokument

Zweck des Doku- ments	Diese Bedienungsanleitung beschreibt das Funktionsprinzip, die Installation und die Einrichtung eines Systems der Software-Lösung "Fronius EMIL". Unter Sys- tem versteht man mehrere Ladestationen und Smart Meter, die an einem zentra- len Ort gesteuert werden. Mit einem System kann ein Lade- und Energiemanage- ment betrieben werden.
	Das Dokument richtet sich ausschließlich an qualifiziertes Fachpersonal, das mit der Einrichtung und Administration von Last- und Lademanagement einer E-Mo- bilitäts-Infrastruktur betraut ist.
Darstellungen in der Dokumenta- tion	Um die Leserlichkeit und Verständlichkeit der Dokumentation zu erhöhen, wur- den die unten beschriebenen Darstellungskonventionen festgelegt. Darstellungs- konventionen für sicherheitsbezogene Informationen finden Sie im Kapitel "Si- cherheit". Die hier beschriebenen Konventionen beziehen sich auf die Darstellung von verschiedenen Informationsarten, wie beispielsweise Handlungsvorausset- zungen, Orientierungshilfen, Handlungsaufforderungen usw.
	WICHTIG! Bezeichnet Anwendungstipps und andere besonders nützliche Infor- mationen. Es ist kein Signalwort für eine schädliche oder gefährliche Situation.
	 Auszeichnungen Display-Texte sind fett geschrieben, z. B. Einstellungen. Abfolgen im Programm sind mit einem ">" gekennzeichnet, z. B. Einstellungen > System.

Funktionsbeschreibung

Allgemein

Fronius EMIL ist eine Softwarelösung für das Last-, Lade- und Energiemanagement von E-Mobilitäts-Infrastruktur. Mit Hilfe von Fronius EMIL können Stromlasten so kontrolliert werden, dass Leitungen und Betriebsmittel nicht überlastet werden und die verfügbare Energie intelligent verwaltet wird. Kompatible Geräte werden von Fronius EMIL über das offene Kommunikationsprotokoll OCPP für die Kommunikation mit Ladestationen und über Message Queue Telemetry Transport (MQTT) für die Kommunikation mit einem oder mehreren Smart Meter angesteuert und können somit in der Software aufeinander abgestimmt werden. Zu den kompatiblen Geräten gehören unter anderem Stromzähler und Ladestationen (siehe Kompatibilität).

Durch die intelligente Verwaltung von kompatiblen Geräten können Lastspitzen vermieden, oder die verfügbare Energie nach Bedarf verteilt werden. Fronius EMIL ist als Cloud-Lösung verfügbar. Es können verschiedene Standorte in einem System eingebunden werden. Mehrere Systeme können angelegt werden. Fronius EMIL unterstützt eine beliebige Anzahl von Datenpunkten. Ein Datenpunkt kann ein Ladepunkt (Ladelösung) oder ein Stromzähler (Smart Meter) sein.

Fronius EMIL unterstützt geregeltes und priorisiertes Laden (siehe **Lastmanagement**) von E-Fahrzeugen. Außerdem wird PV-optimiertes Laden unterstützt (siehe **Energiemanagement**).

System-Aufbau

Folgende schematische Darstellung zeigt den Aufbau eines System für die E-Mobilitäts-Infrastruktur eines großen Unternehmens. Im System befinden sich mehrere Unternehmens-Standorte (Charge@work), Heim-Ladestationen (Charge@home) und die zentrale Administration von Fronius EMIL. Weitere Informationen zu Charge@work und Charge@home finden Sie **Einleitung**.



Zielgruppe Fronius EMIL Partner

Fronius EMIL richtet sich an alle Fronius EMIL Partner. Diese sind für die Konfiguration von Fronius EMIL mit bestehender oder neuer E-Mobilitäts-Hardware (z. B. Ladestationen, Smart Meter) verantwortlich. Sie unterstützen die Anwender von Fronius EMIL. Ein Fronius EMIL Partner führt Fronius EMIL Systeme für Unternehmen ein, die Systeme werden von den Facility Managern der Unternehmen betreut.

Um Fronius EMIL Partner zu werden, kontaktieren Sie uns via www.fronius.com.

Facility Manager

Facility Manager sind für die technische Infrastruktur eines Unternehmens verantwortlich. Facility Manager planen, erstellen und bearbeiten verschiedene Ladeprofile, kontrollieren Leistungs- und Strombegrenzungen, verwalten und überwachen das Lade- und Energiemanagement.

IT-Administratoren

Die IT-Administratoren eines Unternehmens sind für die Implementierung von Fronius EMIL in ein bestehendes Unternehmens-Netzwerk verantwortlich.

Benutzer und	Die Benutzer- und Rollenverwaltung erfolgt direkt in Fronius EMIL. Folgende
Rollen	Rollen sind verfügbar.
	- Partner

Ist meist für die Installation von Ladestationen und anderer Hardware beim Endkunden verantwortlich. Erstellt in Fronius EMIL Systeme, legt neue Datenpunkte an und baut das Lademanagement einer Infrastruktur auf. Erstellt das Last- und Energiemanagement für den Endkunden.

- Admin

Ist für die Verwaltung und die Überwachung eines Systems in Fronius EMIL verantwortlich. Erstellt und verwaltet Benutzer und Ladeprofile.

Alle Anwender von Fronius EMIL müssen entsprechend ihrer Benutzerrolle geschult werden. Dazu eignet sich beispielsweise diese Bedienungsanleitung oder Schulungen durch Fronius EMIL Partner.

	Partner	Admin
Neues System anlegen	x	-
Smart Meter hinzufügen	x	-
Ladepunkt hinzufügen	x	-
Ladepunkt starten/stoppen	x	х
Ladepunkt manuelle Steuerung	x	х
Ladepunkt simulieren	х	х
Lastmanagement hinzufügen	х	-
Lastmanagement bearbeiten	х	-
Energiemanagement hinzufügen	х	-
Energiemanagement bearbeiten	x	-

	Partner	Admin
Ladeprofil hinzufügen	Х	×
Benutzer hinzufügen	х	x
Benutzer bearbeiten	х	x
Benutzer löschen	х	x
Abonnement für Datenpunkt aktivieren	х	-
Abonnement für Datenpunkt deaktivieren	х	-
x = ist berechtigt, - = ist nicht berechtigt; Stand: Jan. 2024		

HINWEIS!

Mindestens ein Admin muss im System vorhanden sein. Das Löschen des letzten Admins oder Ändern der Rolle des letzten Admins in eine andere Rolle wird vom System nicht gestattet.

Darauf achten mindestens einen Admin im System zu definieren.

Nutzungsbedin- gungen	Die detaillierten Nutzungsbedingungen sind direkt auf Fronius EMIL oder auf www.fronius.com abrufbar.			
	Durch den Zugriff oder die Verwendung der Fronius EMIL Software wird bestätigt, dass diese Nutzungsbedingungen akzeptiert und befolgt werden. Falls man mit den Nutzungsbedingungen nicht einverstanden ist, darf nicht auf die Fronius EMIL Software zugegriffen werden.			
	Die Nutzungsbedingungen legen die Verantwortlichkeiten von Fronius Internatio- nal GmbH gegenüber den Nutzern der Fronius EMIL Software dar. Außerdem werden die "Dos" und "Don'ts" angeführt, die bei der Verwendung der Software beachtet werden sollten, wenn die Fronius EMIL Software genutzt wird.			
Datenspeiche- rung	Alle Daten, die durch die Installation, den Betrieb oder ein Update von Fronius EMIL entstehen, werden auf Fronius Servern gespeichert. Weitere Informationen dazu finden Sie in der Datenschutzerklärung (online abrufbar auf www.froni- us.com oder via Fronius EMIL).			
Datenschutz	Es gilt die DSGVO (Datenschutzgrundverordnung).			

Sicherheitshinweise

VORSICHT!

Risiko durch unberechtigten Zugriff auf eingebundene Geräte aufgrund mangelnder Netzwerksicherheit.

Der Zugriff auf die eingebundenen Geräte (z. B. Ladestationen) kann unverschlüsselt sein. Ob ein Zugriff unverschlüsselt ist, hängt vom jeweiligen Gerätehersteller ab. Während der Einrichtung des Systems in einem lokalen Netzwerk besteht die Gefahr des unberechtigten Zugriffs, insbesondere wenn das Netzwerk nicht gegen unberechtigten Zugriff geschützt wird. Während des Betriebs erfolgt die Verschlüsselung der Daten über OCPP und MQTT.

- Stellen Sie sicher, dass das Netzwerk durch geeignete Schutzmaßnahmen (z. B. VLAN, Mutual TLS) geschützt ist.
- Beachten Sie die Sicherheitsempfehlungen des Geräteherstellers.
- Stellen Sie sicher, dass die Verschlüsselung der Daten bei der Einrichtung des Systems erfolgt.

Einleitung

Im folgenden Abschnitt werden die mit Fronius EMIL kompatiblen Komponenten bzw. Geräte aufgelistet. Die darin enthaltenen Informationen sind die Gerätebezeichnung, die Software-Version und ein Kommentar zu möglichen Einschränkungen. Die Einschränkungen wurden bei den vorgenommenen Tests festgestellt und beziehen sich immer genau auf die angeführten Software-Versionen.

Es können auch andere Software-Versionen der aufgelisteten Komponenten mit Fronius EMIL kompatibel sein. Kontaktieren Sie im Bedarfsfall ihren Fronius Ansprechpartner für nähere Informationen.

In den Kommentaren sind die während der Tests festgestellten Einschränkungen einer Komponente, näher beschrieben. Dabei werden die Szenarien Charge@work und Charge@home unterschieden.

Charge@work

Die Ladestation befindet sich innerhalb der Stromnetze, das durch das Lastmanagement von Fronius EMIL vor Überlast geschützt werden (z. B. Firmenparkplatz).

Beispiel: Ich lade mein Fahrzeug auf dem Firmengelände, alle Ladestationen, Ladeprofile, Energiemengen und Abrechnungen werden von Fronius EMIL verwaltet.

Charge@home

Die Ladestation befindet sich außerhalb der Stromnetze, die durch das Lastmanagement von Fronius EMIL vor Überlast geschützt werden (z. B. Garagen-Parkplatz im Einfamilienhaus).

Beispiel: Ich habe eine Ladestation von meinem Arbeitgeber zur Verfügung gestellt bekommen und lade damit mein Fahrzeug zu Hause. Die Abrechnung erfolgt über die Firma, deshalb wird die Ladestation von Fronius EMIL verwaltet.

Bitte beachten Sie:

Die Kompatibilität mit den Geräten der nachfolgend genannten Fremdhersteller ist grundsätzlich nur für die ausdrücklich genannten Gerätetypen und die genannte Firmware-Version gegeben - Abweichungen können sich durch individuelle technische Gegebenheiten wie Verkabelung, Netzwerkaufbau, Netzwerkzugang sowie das Zusammenspiel mit anderer Hardware ergeben. Bei einem automatisierten Firmware-Update und damit einer neueren Version der Fremdgeräte ist die Kompatibilität ggf. nicht mehr gegeben.

Smart Meter

WICHTIG!

Es werden die angegebenen Software-Versionen unterstützt. Um Kompatibilitätsprobleme zu vermeiden, muss das automatische Software-Update des Geräts deaktiviert werden.

Hersteller	Modell	Software-Version
Fronius International GmbH	Smart Meter - IP	2.4.0-0042
TQ-Systems GmbH	Energy Manager - EM420	3.1.4

Ladestationen

WICHTIG!

Es werden die angegebenen Software-Versionen unterstützt. Um Kompatibilitätsprobleme zu vermeiden, muss das automatische Software-Update des Geräts deaktiviert werden.

AC-Ladelösung

Hersteller	Modell	Software- Version	Downgrade möglich*	Anmerkung
Fronius Inter- national GmbH	Wattpilot - Go 11 J - Go 22 J - Home 11 J - Home 22 J	40.7	Nein	 Charge@work Nach einem Netzwerkausfall und der Wiederherstellung des Netzwerks werden die Fallback-Einstellungen nicht an die Ladestation gesendet.
Schrack Tech- nik GmbH	i-CHARGE CI- ON Pro 22kW	5.32.0-1873 0	-	-
eCharge Hardy Barth GmbH	- cPH2 - cPP2	2.0.2	Ja	 Charge@home Die Authentifizierung mit einer RFID-Karte ist nicht möglich. Nach einem Netzwerkausfall und der Wiederherstellung des Netzwerks ist die Authentifizierung mit einer RFID-Karte nicht möglich. Charge@work Nach einem Netzwerkausfall und der Wiederherstellung des Netzwerks ist die Authentifizierung mit einer RFID-Karte nicht möglich. Nach einem Netzwerkausfall und der Wiederherstellung des Netzwerks ist die Authentifizierung mit einer RFID-Karte nicht möglich. Nach einem Netzwerkausfall und der Wiederherstellung des Netzwerks werden die Fallback-Einstellungen nicht an die Ladestation gesendet.
KEBA Energy Automation GmbH	KeContact - P30 x-seri- es - P30 c-seri- es	1.15.x 1.16.x	Nein	Charge@home - Die Authentifizierung mit ei- ner RFID-Karte ist nicht möglich.

*Bei manchen Herstellern ist es möglich, auf eine frühere Software-Version zu wechseln (einen Downgrade durchführen).

DC-Ladelösung

Hersteller	Modell	Software- Version	Downgrade möglich*	Anmerkung
alpitronic GmbH	hypercharger - HYC 150 - HYC 300	hyc_v1.6.7	-	-

Benutzeroberfläche

Übersicht

Benutzeroberfläche



(1) Startseite

(2) Live

Im Untermenü "Datenpunkte" wird das gesamte System in Listenform dargestellt.

Im Untermenü "Systemüberblick" wird das angelegte System grafisch dargestellt.

(3) Analyse

Im Untermenü "Ladesitzungen" werden alle geplanten, laufenden und abgeschlossenen Ladevorgänge aufgelistet. Außerdem kann für einen definierten Zeitraum eine CSV- oder XLSX-Datei exportiert werden. Im Untermenü "Ereignisprotokoll" werden alle Meldungen vom System, sowie der darin angelegten Datenpunkte aufgelistet.

(4) Einstellungen

Im Untermenü "Benutzer" werden neue Benutzer hinzugefügt und bestehende Benutzer können bearbeitet werden. Jedem Benutzer muss eine Rolle zugewiesen werden. Jedem Benutzer können mehrere Ladeprofile und RFID-Karten zugewiesen werden.

Im Untermenü "Benachrichtigungen" können automatische Nachrichten bei Systemereignissen konfiguriert werden. Mögliche Systemereignisse sind: Ladung gestartet, Ladefehler, Ladung beendet. Durch das Versenden einer Nachricht kann beispielsweise ein Benutzer benachrichtigt werden, wenn die Ladung beendet ist und die Ladestation für den nächsten Benutzer frei gegeben werden kann.

Im Untermenü "Ladeprofile" können neue Ladeprofile hinzugefügt und bestehende Ladeprofile verwaltet werden. Ladeprofile werden für das Last- und/oder Energiemanagement verwendet und werden Benutzern zugewiesen.

Im Untermenü "System" können neue Elemente zu einem System hinzugefügt werden. Folgende Elemente sind verfügbar: Gruppe, Smart Meter, Ladepunkt, Lastmanager und Energiemanager.

00

(5) **Support**

Auf der "Support"-Seite sind Lösungen für mögliche Probleme angeführt. Profil

(6) **Profil**

Auf der "Profil"-Seite haben Sie Zugang zu Ihrem Konto und zur Systemauswahl. Außerdem wird der Systemname des ausgewählten Systems angezeigt.

Installation

Voraussetzungen

Systemvoraus-
setzungenFronius EMIL ist eine Browser-basierte Software, für die wir folgende Mindestan-
forderungen empfehlen.

Hardware-Anforderungen

PC, Maus, Tastatur

Monitor

min. 1 440 x 1 080 Pixel

Browser

- Google Chrome
- Microsoft Edge

Netzwerk

- Alle Datenpunkte, die im System integriert werden sollen, müssen über eine aufrechte Netzwerkverbindung verfügen.

Ausgehende Ports

- 443 (HTTPS), 8883 (MQTT), für das Netzwerk freigeben, in dem sich die Datenpunkte befinden, z. B. befinden sich die Ladestationen in einem Netzwerk auf einem Parkplatz, dann müssen die angegebenen Ports in diesem Netzwerk freigegeben werden:
 - mqtt.space.fronius.com:8883
 - ocpp.space.fronius.com:443

Systeminstallation

Neues System anlegen	Die Bestellung und Installation von Fronius EMIL erfolgt über einen Fronius EMIL Partner. Der Partner legt erstellt ein System, die notwendigen Datenpunk- te und das Last- und Energiemanagement für einen Endkunden (Rolle Admin) an.				
	Für das Anlegen des ersten Systems führen Sie folgende Schritte durch: I Starten Sie ihren Internet-Browser (siehe Systemvoraussetzungen) I Rufen Sie die Seite emil.fronius.com auf.				
	Melden Sie sich an oder registrieren Sie sich.				
	 Klicken Sie auf + Neues System, um ein System anzulegen. 				
	Für das Anlegen weiterer Systeme führen Sie folgende Schritte durch:				
	IRufen Sie die Seite emil.fronius.com auf, es erscheint automatisch das letzte gewählte System.				
	2 Klicken Sie rechts oben auf Profil > Systemauswahl.				
	3 Klicken Sie auf + Neues System , um ein System anzulegen.				
Zugriff zum Sys- tem	Führen Sie als Fronius EMIL Partner folgende Schritte durch, um einem Admi- nistrator Zugriff zu einem System zu geben:				
	Admin: Starten Sie ihren Internet-Browser (siehe Systemvoraussetzungen).				
	Admin: Rufen Sie die Seite emil.fronius.com auf.				
	Admin: Melden Sie sich mit ihren Anmeldeinformationen an oder erstellen Sie einen Account.				
	4 Admin: Kopieren Sie die angezeigte Account ID und senden Sie diese ihrem Fronius EMIL Partner.				
	5 Partner: Klicken Sie auf "Einstellungen" > "Benutzer" > "Account hin- zufügen".				
	6 <i>Partner:</i> Geben Sie die Account ID in das Eingabefeld ein und legen Sie für den Administrator die Rolle Admin fest.				
	7 <i>Admin:</i> Sie haben nun Zugriff auf das System. Weitere Benutzer können vom Administrator direkt hinzugefügt werden.				
	Das neue System wird in weiterer Folge vom Fronius EMIL Partner eingerichtet. Dieser legt neue Datenpunkte an, gruppiert die Datenpunkte in Absprache mit dem Administrator, und fügt Lastmanager und Energiemanager zum System hin- zu.				
	Mehr Informationen zum Einrichten des neuen Systems siehe System einrichten.				
Installation von Fremdgeräten	Bitte beachten Sie: Die nachfolgenden Informationen hinsichtlich der Inbetriebnahme von Fremd- geräten der genannten Fremdhersteller (wie KEBA, Schrack u. dgl.) dienen ledig- lich als allgemeine, unverbindliche Information und können daher nicht als Er- satz für eine fachliche Beratung oder Informationen dienen. Obwohl diese Informationen sorgfältig erstellt wurden, erheben sie keinen An-				
	spruch auf sachliche Richtigkeit, Vollständigkeit und/oder Aktualität. Insbeson-				

dere können diese Informationen nicht die besonderen Umstände des jeweiligen Einzelfalls berücksichtigen.

Nachfolgend wird daher auf die zum Zeitpunkt der Herausgabe dieser Bedienungsanleitung gültige Fremd-Bedienungsanleitungen eines bestimmten Fremdgeräte-Typs und einer bestimmten Firmware-Version verwiesen – eine Aktualisierung auf neuere Fremdgeräte-Typen oder Verweise auf die Fremd-Bedienungsanleitungen erfolgt daher nicht und es liegt allein in Ihrer Verantwortung, die jeweils gültigen Fremd-Bedienungsanleitungen bei der Inbetriebnahme der Fremdgeräte sowie allfällige Informationen über neuere Fremdgeräte bzw. Firmware-Versionen selbstständig einzuholen und zu beachten.

Jegliche Haftung von Fronius International GmbH ist ausgeschlossen. Für spezifische Anliegen sollte der jeweilige Fremdhersteller kontaktiert werden.

Smart Meter verbinden

Smart Meter hin- zufügen	Zum Hinzufügen eines Smart Meter müssen die entsprechenden Berechtigungen vorhanden sein (siehe Benutzer und Rollen).				
	Smart Meter hinzufügen				
	I Klicken Sie auf "Einstellungen" > "System" > "Element hinzufügen" > "+ Smart Meter"				
	 Nehmen Sie die notwendigen Einstellungen im Pop-up-Menü vor. Pflichtfelder sind mit einem * gekennzeichnet. Name Name Für eine gute Übersicht im System wird empfohlen, einen beschreibenden Namen zu vergeben. Beispielsweise die Betriebsmittel-Kennzeichnung, oder eine Kombination mit einem Standortkürzel, z. B. AT-THA Main (AT = Österreich, THA = Thalheim, Main = Einspeisepunkt). Zuordnung Ordnen Sie den Smart Meter einer übergeordneten Gruppe hinzu. Die oberste Gruppe ist Ihr System. Treiber 				
	 Wenn es sich um eine physisch installierte Ladestation handelt, muss der Treiber "smartmeter-agent-v1:vx.x.x" ausgewählt werden. Für einen simu- lierten Smart Meter benötigen Sie den Treiber "smartmeter-simulator- v1:vx.x.x". Einstellungen 				
	 Stellen Sie unter dem Reiter "Einstellungen" folgende Parameter ein: "Max. Stromstärke [A]" = physikalische Grenze des Smart Meters "Überwachte Stromstärke [A]" = Regelwert, wird dieser Wert überschritten, werden Warnungen im System angezeigt "Nennspannung [V]" = abhängig vom Land (Österreich: 230 V) "Nennfrequenz [Hz]" = abhängig vom Land (Österreich: 50 Hz) 				
	3 Klicken Sie auf "Speichern".				
	4 Öffnen Sie den hinzugefügten Smart Meter erneut. Klicken Sie auf "Bearbei- ten" (Stift-Icon).				
	5 Wechseln Sie zu "Einstellungen" und scrollen Sie zur "Übersicht Smart Me- ter".				
	6 Notieren Sie sich Benutzername, Passwort und Pfad. Diese Informationen müssen Sie in der Benutzeroberfläche des Smart Meters eingeben, um die Verbindung herstellen zu können.				
Fronius Smart Meter IP	Die kompatiblen Geräte sind unter Kompatibilität abrufbar.				
	Informationen und Hilfe zur Erstinstallation des Smart Meters finden Sie auf der Website des Herstellers, unter Fronius Smart Meter IP.				
	 Voraussetzungen Smart Meter ist installiert Verbindung zum Internet ist hergestellt Port 8883 für ausgehende Verbindungen ist in der Firewall freigegeben Fronius EMIL: Smart Meter ist angelegt Fronius EMIL: Benutzername, Passwort und Pfad sind bekannt Empfehlungen für die Installation Smart Meter via Ethernet-Kabel mit dem Internet verbinden Smart Meter het eine statische JD. Advasse 				

Smart Meter verbinden

- 1 Stellen Sie die Verbindung zum Smart Meter über den Accesspoint des Smart Meters her. Siehe Bedienungsanleitung Fronius Smart Meter IP.
- 2 Rufen Sie die Benutzeroberfläche des Smart Meters auf. Geben Sie dazu die IP-Adresse **192.168.250.181** in einen Browser ein.
- **3** Geben Sie das Passwort "123" ein.
- 4 Klicken Sie auf "Advanced Settings" > "Network".
- 5 Klicken Sie auf "LAN (Network Cable)" und anschließend auf "Next".
- 6 Klicken Sie auf "Automatic IP address over DHCP" und anschließend auf "Next".
- 7 Klicken Sie auf "Save and apply"
- **8** Trennen Sie die Verbindung zum Accesspoint. Der Smart Meter ist jetzt mit der zugewiesenen IP-Adresse im Netzwerk erreichbar. Es wird empfohlen, eine statische IP-Adresse zu konfigurieren.
- 9 Nehmen Sie unten stehende Einstellungen auf der Benutzeroberfläche des Smart Meters vor.
- 10 Klicken Sie auf "Advanced Settings" > "Reboot device", um den Smart Meter neu zu starten.

Nehmen Sie folgende Einstellungen auf der Benutzeroberfläche des Smart Meters vor

Parameter	Einstellung
Server Konfiguration	
Servername	mqtt.space.fronius.com
Port	8883
Benutzername	Generierten Benutzername des Geräts aus EMIL eingeben (abru- fen über "Einstellungen" > "Sys- tem" > Smart Meter "Bearbei- ten" > "Einstellungen" > "Über- sicht Smart Meter")
Passwort	Generiertes Passwort des Geräts aus EMIL eingeben (abrufen über "Einstellungen" > "System" > Smart Meter "Bearbeiten" > "Einstellungen" > "Übersicht Smart Meter")
MQTT Sicherheit	TLS Zertifikate
MQTT Topic Prefix	Pfad aus EMIL eingeben (abru- fen über "Einstellungen" > "Sys- tem" > Smart Meter "Bearbei- ten" > "Einstellungen" > "Über- sicht Smart Meter")
MQTT Topics konfigurieren	Remote Konfiguration (empfoh- len)
Firmware updates via MQTT	Aktivieren (empfohlen)

Parameter

Client ID

Einstellung

Generierten Benutzername des Geräts aus EMIL eingeben (abrufen über "Einstellungen" > "System" > Smart Meter "Bearbeiten" > "Einstellungen" > "Übersicht Smart Meter")

TQ Energy Mana-
ger EM420Die kompatiblen Geräte sind unter Kompatibilität abrufbar.Informationen und Hilfe zur Erstinstellation des Smart Meters

Informationen und Hilfe zur Erstinstallation des Smart Meters finden Sie auf der Website des Herstellers, unter **TQ Energy Manager EM420.**

Voraussetzungen

- Smart Meter ist installiert
- Verbindung zum Internet ist hergestellt
- Port 8883 für ausgehende Verbindungen ist in der Firewall freigegeben
- Fronius EMIL: Smart Meter ist angelegt
- Fronius EMIL: Benutzername, Passwort und Pfad sind bekannt

Empfehlungen für die Installation

- Smart Meter via Ethernet-Kabel mit dem Internet verbinden
- Smart Meter hat eine statische IP-Adresse

Smart Meter verbinden

1 Rufen Sie die Benutzeroberfläche des Smart Meters auf. Siehe **Bedienungsanleitung TQ Energy Manager EM420.**

- 2 Nehmen Sie unten stehende Einstellungen auf der Benutzeroberfläche des Smart Meters vor.
- 3 Klicken Sie auf "Device settings" > "Device" > "Restart", um den Smart Meter neu zu starten.

Nehmen Sie folgende Einstellungen auf der Benutzeroberfläche des Smart Meters vor

Parameter	Einstellung
Geräte-Einstellungen > Netzwerkeinstel- lungen	
Zeitzone	UTC
MQTT Schnittstelle > Serverkonfiguration	
Servername	mqtt.space.fronius.com
Port	8883
Username	Generierten Benutzername des Geräts aus EMIL eingeben (abru- fen über "Einstellungen" > "Sys- tem" > Smart Meter "Bearbei- ten" > "Einstellungen" > "Über- sicht Smart Meter")

Parameter	Einstellung
Passwort	Generiertes Passwort des Geräts aus EMIL eingeben (abrufen über "Einstellungen" > "System" > Smart Meter "Bearbeiten" > "Einstellungen" > "Übersicht Smart Meter")
Client ID	Generierten Benutzername des Geräts aus EMIL eingeben (abru- fen über "Einstellungen" > "Sys- tem" > Smart Meter "Bearbei- ten" > "Einstellungen" > "Über- sicht Smart Meter")
Zertifikate	Akzeptieren
MQTT-Topics	
Datenformat	Einfache Liste mit Messwerten
Sendeintervall	1 Sekunde
MQTT topics > Smart Meter	
MQTT-Topics aktivieren	aktivieren
MQTT-Topic für die Messdaten	Pfad aus EMIL eingeben (abru- fen über "Einstellungen" > "Sys- tem" > Smart Meter "Bearbei- ten" > "Einstellungen" > "Über- sicht Smart Meter")
Letzte Wertmeldung im Broker beibehalten	Nein
MQTT-Wertebereich Qualität	0

Ladestation verbinden

Ladepunkt hin- zufügen	Ein Ladepunkt in Fronius EMIL entspricht einer Ladestation in der Realität. Zum Hinzufügen eines Ladepunkts müssen die entsprechenden Berechtigungen vor- handen sein (siehe <mark>Benutzer und Rollen</mark>).			
	Ladepunkt hinzufügen			
	Klicken Sie auf "Einstellungen" > "System" > "Element hinzufügen" > "+ La- depunkt"			
	 Nehmen Sie die notwendigen Einstellungen im Pop-up-Menü vor. Pflichtfelder sind mit einem * gekennzeichnet. Name Für eine gute Übersicht im System wird empfohlen, einen beschreibenden Namen zu vergeben. Beispielsweise die Betriebsmittel-Kennzeichnung, oder eine Kombination mit einem Standortkürzel, z. B. attha-01 (at = Österreich, tha = Thalheim, 01 = Ladestation-Nummer). Zuordnung 			
	Ordnen Sie den Ladepunkt einer übergeordneten Gruppe zu. Die oberste Gruppe ist Ihr System. Treiber			
	 Treiber Wenn es sich um eine physisch installierte Ladestation handelt, muss der Treiber "ocpp16-cp-agent-v1:vx.x.*" ausgewählt werden. Für eine simu- lierte Ladestation benötigen Sie den Treiber "chargepoint-electrical-si- mulator-v1:vx.x.*". Anschluss 			
	Onter dem Reiter "Anschluss" werden alle Anschlüsse (Stecker) der La- destation so konfiguriert, dass sie den physischen Anschlüssen der rea- len Ladestation entsprechen. Klicken Sie nach der Konfiguration eines Anschlusses auf "Hinzufügen".			
	3 Klicken Sie auf "Speichern".			
	Giffnen Sie den hinzugefügten Ladepunkt erneut. Klicken Sie auf "Bearbei- ten" (Stift-Icon).			
	5 Wechseln Sie zu "Anschluss" und scrollen Sie zur "Übersicht Ladepunkt und Anschluss".			
	6 Notieren Sie sich Benutzername, Passwort und Pfad. Diese Informationen müssen Sie in der Benutzeroberfläche der Ladestation eingeben, um die Ver- bindung herstellen zu können.			
Fronius Wattpi- lot	Die kompatiblen Geräte sind unter Kompatibilität abrufbar.			
	Informationen und Hilfe zur Erstinstallation der Ladestation finden Sie auf der Website des Herstellers und unter Fronius Wattpilot.			
	 Voraussetzungen Ladestation ist installiert Verbindung zum Internet ist hergestellt Port 443 für ausgehende Verbindungen ist in der Firewall freigegeben Fronius Solar.wattpilot App ist installiert Fronius EMIL: Ladepunkt ist angelegt Fronius EMIL: Benutzername, Passwort und Pfad sind bekannt (siehe auch System einrichten) 			
	 Fronius EMIL: Ladepunkt ist angelegt Fronius EMIL: Benutzername, Passwort und Pfad sind bekannt (siehe auch System einrichten) Empfehlungen für die Installation Ladestation hat eine stabile WLAN-Verbindung 			

Ladestation verbinden

Diffnen Sie die Fronius Solar.wattpilot-App auf ihrem Endgerät.

2 Gehen Sie zu "Internet" > "OCPP".

3 Nehmen Sie folgende Einstellungen vor und klicken Sie "Speichern":

Parameter	Einstellung
Zugriffsverwaltung	
Authentifizierung	Authentifizierung erforderlich
Kabelentriegelung	Gesperrt wenn Auto angesteckt
Stromstufe Auswahl sperren	Gesperrt wenn Auto angesteckt
ОСРР	
OCPP 1.6J	aktivieren
OCPP Server Adresse	wss:// <benutzername>:<pass- wort>@ocpp.space.fronius.com/ <pfad></pfad></pass- </benutzername>
Status	Verbunden
Benutzerdefiniertes Zertifikat	Deaktiviert

KEBA Die kompatiblen Geräte sind unter **Kompatibilität** abrufbar.

Informationen und Hilfe zur Erstinstallation der Ladestation finden Sie auf der Website des Herstellers und unter **KEBA SUPPORT**.

Voraussetzungen

- Ladestation ist installiert
- Verbindung zum Internet ist hergestellt
- Port 443 für ausgehende Verbindungen ist in der Firewall freigegeben
- EMIL: Ladepunkt ist angelegt
- EMIL: Benutzername, Passwort und Pfad sind bekannt (siehe auch **System** einrichten)

Empfehlungen für die Installation

- Ladestation ist mit einem Ethernet-Kabel mit dem Internet verbunden
- Ladestation hat eine statische IP-Adresse

Ladestation verbinden

- **1** Rufen Sie die Benutzeroberfläche der Ladestation auf. Siehe **Bedienungsanleitung KEBA Ladestation**.
- Navigieren Sie zu: "Konfiguration" > "OCPP"
- 3 Nehmen Sie folgende Einstellungen vor:

Parameter	Einstellung
Gerät	
Autorisierung	AN
Online Autorisierungsmodus	FirstOnline
Browser Zeit	Browser-Zeit ermitteln
Nominalspannung	230

Parameter	Einstellung
Netzwerkverbindung	
Lokaler DHCP Server	AUS
ОСРР	
Chargepoint Identity	Generierten Benutzername des Geräts aus EMIL eingeben (abru- fen über "Einstellungen" > "Sys- tem" > Ladestation "Bearbeiten" > "Anschluss" > "Übersicht La- depunkt und Anschluss")
OCPP Kommunikationsprotokoll	OCPP 1.6 JSON
OCPP-Backend Adresse	ocpp.space.fronius.com
OCPP-Backend Port	443
OCPP-Backend Pfad	ocpp16
Gesicherte OCPP-Backend Verbindung	AN
OCPP-Backend Authentifizierungsverfah- ren	BasicAuthentication
Autorisierungsschlüssel	Generiertes Passwort des Geräts aus EMIL eingeben (abrufen über "Einstellungen" > "System" > La- destation "Bearbeiten" > "An- schluss" > "Übersicht Ladepunkt und Anschluss")
Wiederverbindungs-Intervall	30
WebSocket Ping Intervall	50
Vordefinierter Token	leer lassen
Intervall der Übermittlung von Zählerständen während des Ladevorgangs	3
Zeitbasiertes Intervall der Sendung von Zählerständen.	0
Externer TCP Zähler	
TCP Hausanschlussüberwachung	AUS

WICHTIG!

Achten Sie auf die richtigen **DIP-Switch**-Einstellungen der Ladestation. Informationen dazu finden Sie auf der Website des Herstellers, unter **KEBA Service & Support**.

Schrack

Die kompatiblen Geräte sind unter Kompatibilität abrufbar.

Informationen und Hilfe zur Erstinstallation der Ladestation finden Sie auf der Website des Herstellers und unter **Schrack Elektromobilität**.

Voraussetzungen

- Ladestation ist installiert
- Verbindung zum Internet ist hergestellt
- EMIL: Ladepunkt ist angelegt
- EMIL: Benutzername, Passwort und Pfad sind bekannt (siehe auch **System** einrichten)

Empfehlungen für die Installation

- Ladestation via Ethernet-Kabel mit dem Internet verbinden
- Ladestation hat eine statische IP-Adresse

Ladestation verbinden

1 Rufen Sie die Benutzeroberfläche der Ladestation auf. Weitere Informationen dazu finden Sie auf der Website des Herstellers, unter **www.schrack.at**.

2 Gehen Sie zu "Backend" > "OCPP".

Nehmen Sie folgende Einstellungen vor und starten Sie die Ladestation nach dem Speichern neu:

Parameter	Einstellung
Netzwerk - LAN	
Netzwerkeinstellungen anzeigen	Anzeigen
Modus der Ethernet-Konfiguration	Automatisch (DHCP-Client)
Wiederholungsversuche von DHCP-Client- anfragen	10
Dauer der Zeitüberschreitung bei DHCP- Clientanfragen	10
Abstand zwischen zwei DHCP Wiederho- lungsanfragen	10
Hostname des Clients	Schrack-Lan
Backend - Verbindung	
Verbindungstyp	Ethernet
Backend > OCPP	
OCPP ChargeBoxIdentity (ChargePointID)	Generierten Benutzername des Geräts aus EMIL eingeben (abru- fen über "Einstellungen" > "Sys- tem" > Ladestation "Bearbeiten" > "Anschluss" > "Übersicht La- depunkt und Anschluss")
Identität der Ladeeinrichtung	-
OCPP-Modus	OCPP-J 1.6
WebSockets JSON OCPP URL des Ba- ckends	wss://ocpp.space.fronius.com/ ocpp16
Websockets Proxy	-
WebSockets Keep-Alive-Intervall	50
Striktheit der OCPP-Verbindung	Nur sichere Chiffren
Passwort für HTTP Basic Authentication	Generiertes Passwort des Geräts aus EMIL eingeben (abrufen über "Einstellungen" > "System" > La- destation "Bearbeiten" > "An- schluss" > "Übersicht Ladepunkt und Anschluss")
Heartbeat Nachrichten immer senden	Ein
Sende informative StatusNotifications	Ein
Sende StatusNotifications für Fehler	Ein

³

Parameter	Einstellung
USB-Fehler über StatusNotifications sen- den	Aus
Strategie für StatusNotification-Zu- standsübergänge	Belegt während des Ladens
Langes Abrufen von Konfigurations- schlüsseln erlauben	Aus
Zahlenwerte für boolesche Konfigurations- schlüssel	Ein
Laden unterbinden bei andauernder Ba- ckend-Störung	Aus
Status 'nicht verfügbar' zu Beginn des Firmware-Updates	Ein
Status 'verfügbar/nicht verfügbar' des OCPP-Connectors erzwingen	Verfügbar
Backend > Andere	
Dauer der Zeitüberschreitung der Backend- Verbindung	60
Anzahl der Versandversuche von transakti- onsrelevanten Nachrichten	3
Anzahl der Sendeversuche von transakti- onsrelevanten Eichrecht-Nachrichten	0
SSL Modus als Client	Normale SSL-Authentifizierung
TCP Watchdog Timeout	10 800
Backend-Verbindungsausfall als Fehler an- zeigen	Ein
Backend > Energiezähler	
DataTransfer für Tarif und Gesamtnutzung	Aus
Meter values sampled data (OCPP)	Energy.Active.Import.Register, Power.Active.Import, Cur- rent.Offered, Current.Import
Meter Value Sample Interval (OCPP)	1
Meter values aligned data (OCPP)	Energy.Active.Import.Register
Sendeintervall [s] der mit der Uhrzeit abge- stimmten Daten (OCPP)	0
MeterValue Nachrichten erneut übertragen	Ein
Stromflussrichtung von L1 des Primärzählers	Vorzeichen unterdrücken
Stromflussrichtung von L2 des Primärzählers	Vorzeichen unterdrücken
Stromflussrichtung von L3 des Primärzählers	Vorzeichen unterdrücken
Stromflussrichtung von L1 des Se- kundärzählers	Vorzeichen unterdrücken
Stromflussrichtung von L2 des Se- kundärzählers	Vorzeichen unterdrücken

Parameter	Einstellung
Stromflussrichtung von L3 des Se- kundärzählers	Vorzeichen unterdrücken
Backend- Gateway für Banner Parksenso- ren	
Sende Parkplatzbelegungsdaten zum Ba- ckend	Aus
Backend- Benachrichtigung per E-Mail	
E-Mail-Benachrichtigung bei Fehlern	Aus
Backend - HawkBit-Client	
HawkBit-Client	Aus
Autorisierung - Kostenloses Laden	
Kostenloses Laden	Aus
RFID-Tag zum kostenlosen Laden mit vollständigem OCPP und festen RFID-Modi	freecharging
Im Zweifel Laden zulassen	Aus
Autorisierung - Überblick	
OCPP Authorize für RemoteStart senden	Ein
Modus beim Stoppen einer Transaktion	Normal
Autorisierung - RFID-Einstellungen	
RFID aktivieren	Ein
RFID Modus	Nur RFID
Groß-/Kleinschreibung für RFID-Tag	Großschreibung
Autorisierung - RFID Whitelists	
Lokale Whitelist aktivieren	Aus
OCPP-Whitelist aktivieren	Aus
Lokale Vorautorisierung	Aus
Lokale Offlineautorisierung	Aus
Autorisierung - HLC 15118	
15118 Konfiguration	Aus
Striktheit der 15118-Verbindung	Standard
Autocharge	Aus
System - Überblick	
Zeitzone	UTC
REST-Schnittstelle	Deaktiviert
Uhrzeit wiederherstellen	Nur bei Neustart der Software
Tcpdump-Schnittstelle	Ethernet

Informationen und Hilfe zur Erstinstallation der Ladestation finden Sie auf der Website des Herstellers und unter **eCharge Hardy Barth.**

Voraussetzungen

- Ladestation ist installiert
- Verbindung zum Internet ist hergestellt
- Port 443 für ausgehende Verbindungen ist in der Firewall freigegeben
- EMIL: Ladepunkt ist angelegt
- EMIL: Benutzername, Passwort und Pfad sind bekannt (siehe auch Ladepunkt hinzufügen)

Empfehlungen für die Installation

- Ladestation via Ethernet-Kabel mit dem Internet verbinden
- Ladestation hat eine statische IP-Adresse

Ladestation verbinden

- Rufen Sie die Benutzeroberfläche der Ladestation auf. Weitere Informationen dazu finden Sie auf der Website des Herstellers, unter eCharge Hardy Barth.
- **2** Gehen Sie zu "Konfiguration".

3 Nehmen Sie folgende Einstellungen vor, speichern und starten Sie die Ladestation neu:

Parameter	Einstellung
Global Options	
Wallbox Typ	Cable/Socket
Zeitzone	einstellen
Auth . Modus	OCPP
Key switch type	Keine (empfohlen)
Min./Max. current	6 - 32 A (empfohlen)
External control	Deaktiviert
OCPP options	
OCPP	aktiviert
URI/CPID	Doppelklick neben CPID, um das Menü zu öffnen
URI/CPID -	Pfad aus EMIL eingeben (abru- fen über "Einstellungen" > "Sys- tem" > Ladestation "Bearbeiten" > "Anschluss" > "Übersicht La- depunkt und Anschluss"):
	wss://ocpp.space.fronius.com/ <pfad></pfad>
URI/CPID - Benutzername	Generierten Benutzername des Geräts aus EMIL eingeben (abru- fen über "Einstellungen" > "Sys- tem" > Ladestation "Bearbeiten" > "Anschluss" > "Übersicht La- depunkt und Anschluss")

Parameter	Einstellung
URI/CPID - Passwort	Generiertes Passwort des Geräts aus EMIL eingeben (abrufen über "Einstellungen" > "System" > La- destation "Bearbeiten" > "An- schluss" > "Übersicht Ladepunkt und Anschluss")
Verify CERT	aktivieren
Mains options	
Overcurrent/Eco	deaktivieren (empfohlen)
Peak shave	- (empfohlen)
ECO reference	- (empfohlen)
Network options	
DHCP	aktivieren

alpitronic hyper- charger	Die kompatiblen Geräte sind unter Kompatibilität abrufbar.			
	Informationen und Hilfe zur Erstinstallation der Ladestation finden Sie auf der Website des Herstellers und unter alpitronic hypercharger.			
	 Voraussetzungen Ladestation ist installiert Verbindung zum Internet ist hergestellt Port 443 für ausgehende Verbindungen ist in der Firewall freigegeben EMIL: Ladepunkt ist angelegt EMIL: Benutzername, Passwort und Pfad sind bekannt (siehe auch Ladepunkt hinzufügen) 			
	Empfehlungen für die Installation - Ladestation via Ethernet-Kabel mit dem Internet verbinden - Ladestation hat eine statische IP-Adresse			
	Ladestation verbinden			
	Rufen Sie die Benutzeroberfläche der Ladestation auf. Weitere Informatio- nen dazu finden Sie auf der Website des Herstellers, unter alpitronic hyper- charger.			
	Nehmen Sie folgende Einstellungen vor, s station neu:	peichern und starten Sie die Lade-		
	Parameter	Einstellung		
	General > System Settings			
	Zeitzone	Nicht einstellen		
	Network > Preferred network			
	To change default	Wired Connection		
	OCPP > OCPP File			
	ConnectorPhaseRotation	Adjust according to physical pha- ses		
	OCPP > Boot.INI File			

Parameter	Einstellung	
chargePointIdentity		
URI/CPID -	Pfad aus EMIL eingeben (abru- fen über "Einstellungen" > "Sys- tem" > Ladestation "Bearbeiten" > "Anschluss" > "Übersicht La- depunkt und Anschluss"):	
	wss://ocpp.space.fronius.com/ <pfad></pfad>	
URI/CPID - Benutzername	Generierten Benutzername des Geräts aus EMIL eingeben (abru- fen über "Einstellungen" > "Sys- tem" > Ladestation "Bearbeiten" > "Anschluss" > "Übersicht La- depunkt und Anschluss")	
URI/CPID - Passwort	Generiertes Passwort des Geräts aus EMIL eingeben (abrufen über "Einstellungen" > "System" > La- destation "Bearbeiten" > "An- schluss" > "Übersicht Ladepunkt und Anschluss")	
Verify CERT	Aktivieren	
Mains options		
Overcurrent/Eco	Deaktivieren (empfohlen)	
Peak shave	- (empfohlen)	
ECO reference	- (empfohlen)	
Network options		
DHCP	aktivieren	

System

Ladeprofil	Ein Ladeprofil beinhaltet Grenzwerte für Ladevorgänge. Diese Profile können Be- nutzern für bestimmte Gruppen in einem System, oder einem gesamten System, zugeordnet werden. Der Benutzer (ladeberechtigte Person) kann innerhalb der im Ladeprofil definierten Grenzwerte, laden.		
	Mit einem Ladeprofil können den ladeberechtigten Personen verschiedene Last- und Energiemanagement-Einstellungen zugewiesen werden. Jeder ladeberech- tigten Person (Anlegen einer ladeberechtigten Person siehe Benutzer) können eine oder mehrere Ladeprofile sowie RFID-Karten zugewiesen werden, z. B. für das Laden an verschiedenen Firmen-Standorten oder an verschiedenen Ladesta- tionen.		
	Im Ladeprofil werden die Werte für das 39 und 40 eingestellt.		
Lastmanage- ment	Das Lastmanagement in Fronius EMIL wird für den Schutz ihrer Infrastruktur verwendet. Dadurch werden Lastspitzen vermieden. Lastspitzen können zu den		

verwendet. Dadurch werden Lastspitzen vermieden. Lastspitzen können zu den Tageszeiten auftreten, zu denen die Nachfrage nach Strom am höchsten ist und die Infrastruktur nicht ausreichend dafür ausgelegt ist.

> Die vorgenommenen Einstellungen gelten pro Ladeprofil und für alle User (ladeberechtigte Person), denen das Ladeprofil zugeordnet ist.

Lastspitzen vermeiden

Folgende Darstellung zeigt, wie Lastspitzen durch den Einsatz des Lastmanagements zu bestimmten Tageszeiten vermieden werden können. Wir nehmen den Grundverbrauch einer Infrastruktur (Building load / building consumption) zwischen 6 Uhr und 17 Uhr an. Ab 6 Uhr Morgens steigt der Energiebedarf der Infrastruktur, weil Mitarbeiter ihre E-Fahrzeuge laden möchten.



Einstellungen

Im Lastmanagement des Ladeprofils kann man die minimal und maximal zulässige Stromstärke sowie die Energie einstellen, die eine ladeberechtigte Person laden darf. Es kann die **Priorität** festgelegt werden (1 = höchste Priorität), wodurch bei wenig verfügbarer Energie Fahrzeuge mit niedriger Priorität später geladen werden.

	 Die Min. Stromstärke [A] ist der Strom, mit dem ein User ein Fahrzeug mindestens laden darf, wenn es die Infrastruktur zulässt. Wenn es die Infrastruktur nicht zulässt und der Wert unterhalb dieser Grenze fällt, wird nicht geladen. Es wird empfohlen, 6 A als Minimum einzustellen, da die meisten Fahrzeuge diese Stromstärke als Mindest-Ladestrom benötigen. Die Max. Stromstärke [A] ist der Strom, mit dem ein Benutzer maximal laden darf, sofern es die technischen Rahmenbedingungen zulassen. Die Max. Energie [kWh] ist die gesamte Energie, die ein Benutzer berechtigt ist zu laden, sofern es die technischen Rahmenbedingungen zulassen. Mehr Energie darf nicht bezogen werden. Durch das Aktivieren von Ladepause erlauben können mögliche Ladeunterbrechungen verhindert werden. Einige Fahrzeuge setzen den Ladevorgang nach ei-
	ner Unterbrechung nicht fort.
Energiemanage- ment	Das Energiemanagement in Fronius EMIL wird für die Optimierung Ihrer Energie- nutzung verwendet. Die vorgenommenen Einstellungen gelten pro Ladeprofil und für alle User, denen das Ladeprofil zugeordnet ist. Beim Anlegen eines Ladepro- fils können verschiedene Energiemanagement-Einstellungen für verschiedene Wochentage definiert werden.
	Im Energiemanagement des Ladeprofils kann man die minimal und maximal zulässige Energie sowie die maximale Leistung einstellen, die eine ladeberechtig- te Person laden darf. Es kann außerdem eine Priorität festgelegt werden (1 ist die höchste Priorität), wodurch beim Hinzufügen mehrerer Energiemanagement- Einstellungen diese untereinander priorisiert werden können (es kann sein, dass mehrere Einstellungen parallel nicht erfüllt werden können, deshalb ist es wich- tig, die Priorität festzulegen).
	Die Optimierung > Ja, optimierter Eigenverbrauch kann eingestellt werden, um bevorzugt selbst produzierte Energie für das Laden des E-Fuhrparks zu verwen- den.
	Die Max. Energie [kWh] ist die gesamte Energie, die ein Benutzer berechtigt ist zu laden. Mehr Energie darf nicht bezogen werden.
	Die Min. Energie [kWh] ist die Energie, die ein Benutzer mindestens laden darf, auch wenn die Optimierung auf Ja, optimierter Eigenverbrauch , eingestellt ist. Sollte keine selbst produzierte Energie vorhanden sein, wird trotzdem bis zu die- sem Wert geladen. Danach wird noch bis Max. Energie [kWh] geladen, sofern selbst produzierte Energie vorhanden ist.
	Bei Fertig bis kann durch das Einstellen einer Uhrzeit definiert werden, dass bis zu diesem Zeitpunkt mindestens die Min. Energie [kWh] geladen wird. Dabei spielt es keine Rolle, ob bei aktivierter Optimierung tatsächlich selbst produzier- te Energie vorhanden ist.
	Durch das Aktivieren von Ladepause erlauben können mögliche Ladeunterbre- chungen verhindert werden. Einige Fahrzeuge setzen den Ladevorgang nach ei- ner Unterbrechung nicht fort.
	Der Ladetimer ermöglicht es, das gesamte Energiemanagement für den Verlauf einer Kalenderwoche zu definieren. Durch Klicken auf "Hinzufügen" können für unterschiedliche Tage unterschiedliche Einstellungen gespeichert werden. Bei- spielsweise kann eingestellt werden, dass von Montag bis Freitag jeweils von 6 bis 17 Uhr die Optimierung aktiv ist und außerhalb dieses Zeitraums die Optimierung keine Rolle spielt.

Simulation

Sowohl Smart Meter als auch Ladepunkte können simuliert werden. Dies ist für Testzwecke hilfreich.

Um eine Simulation zu ermöglichen, muss bei den angelegten Datenpunkten der Treiber "chargepoint-electrical-simulator" ("Einstellungen" > "System") definiert werden. Simulierte Smart Meter haben keine weitere Funktion. Für simulierte Ladepunkte kann das an- und abschließen eines Fahrzeugs simuliert werden.

Einstellungen

System einrich- ten	Der Fronius EMIL Partner richtet das neue System für die Administratoren ein.			
	Neues System anlegen			
	I Klicken Sie auf "Einstellungen" > "System".			
	Klicken Sie auf "Element hinzufügen" > "+ Smart Meter", um den ersten Smart Meter hinzuzufügen.			
	Nehmen Sie die notwendigen Einstellungen f ür einen neu hinzugef ügten Smart Meter vor.			
	4 Wiederholen Sie bei Bedarf Schritt 2 und 3.			
	ے۔ آج Klicken Sie auf "+ Ladepunkt", um eine Ladestation hinzuzufügen.			
	6 Nehmen Sie die notwendigen Einstellungen für eine neu hinzugefügte Lade- station vor.			
	7 Wiederholen Sie bei Bedarf Schritt 5 und 6.			
	8 Klicken Sie auf "+ Lastmanager".			
	 Nehmen Sie die notwendigen Einstellungen für einen neu hinzugefügten Lastmanager vor. 			
	Mit dem Lastmanager ordnen Sie die angelegten Datenpunkte (Smart Meter, La- depunkt) in einer Hierarchie an. Die erstellte Hierarchie soll der Realität Ihrer In- frastruktur entsprechen, bei Bedarf kann der Aufbau frei gewählt werden. Die Datenpunkte werden im "Systemüberblick" so dargestellt, wie sie im Lastmana- ger aufgebaut werden. Siehe Lastmanagement.			
	Das Anlegen eines Energiemanagers funktioniert genau so wie das Anlegen des Lastmanagers. Allerdings ist hier die Hierarchie nicht wichtig. Es sollen die Da- tenpunkte zu einen Energiemanager hinzugefügt werden, wo dies Sinn macht. Siehe <mark>Energiemanagement</mark> .			
Gruppe	Das Erstellen einer Gruppe kann zum Ordnen und Strukturieren eines Systems verwendet werden. Es ist sinnvoll, das System anhand der Standorte der ange- legten Datenpunkte zu gruppieren.			
	Gruppe erstellen			
	I Klicken Sie auf "Einstellungen" > "System" > "Element hinzufügen" > "+ Gruppe"			
	2 Folgen Sie den Anweisungen			
Smart Meter	Siehe Smart Meter hinzufügen .			
Ladepunkt	Siehe Ladepunkt hinzufügen.			
Lastmanager	ager Der Lastmanager wird für den Schutz der Infrastruktur benötigt. Im Lastman ger bilden Sie den physikalischen Aufbau Ihres Systems ab. Dieser Aufbau ist ter "Live" > "Systemüberblick" sichtbar.			

	Lastmanager einrichten, siehe System einrichten . Der Energiemanager wird für die Eigenverbrauchsoptimierung benötigt. Energiemanager einrichten, siehe System einrichten .		
Energiemanager			
Ladeprofile	Ladeprofile erstellen Klicken Sie auf "Einstellungen" > "Ladeprofile" > "Hinzufügen" Folgen Sie den Anweisungen		
Benutzer	 Benutzer anlegen Ein Benutzer mit der Rolle "User" hat keinen direkten Zugriff auf das System. Dieser Benutzer muss angelegt werden, um ihm eine Ladeprofil und eine RFID-Karte zuzuweisen. Ladeberechtigte anlegen I Klicken Sie auf "Einstellungen" > "Benutzer" > "Benutzer anlegen" Folgen Sie den Anweisungen 		
	<i>HINWEIS!</i> Um ein Ladeprofil und eine RFID-Karte dem neu angelegten Benutzer hinzu- zufügen, müssen Sie nach dem erstmaligen Speichern den neu angelegten Be- nutzer "Bearbeiten" und ein Ladeprofil und RFID-Karte hinzufügen.		
	Benutzer löschen Wann einem Benutzer elle Berechtigungen entzegen werden, bleibt er im Svetem		

Wenn einem Benutzer alle Berechtigungen entzogen werden, bleibt er im System und ist für den Administrator sichtbar, hat aber keine Möglichkeit mehr, mit dem System zu interagieren. Alle Ladesitzungen und personenbezogenen Daten bleiben erhalten und der Administrator kann dem User jederzeit wieder Berechtigungen für das System erteilen.

Mit dem Löschen-Button wird der Benutzer aus dem System entfernt. Alle Berechtigungen und personenbezogenen Daten werden gelöscht. Eine Wiederherstellung des Benutzers ist nicht mehr möglich. Die Ladedaten verbleiben in anonymisierter Form im System.

Fehlerbehebung

Ursachen und Lösungen	Mögliche Fehler bei der Verwendung von Fronius EMIL können aufgrund der Komplexität eines Systems viele Ursachen haben, die nicht direkt von Fronius EMIL ausgelöst werden.
	 Netzwerk Ladestation Smart Meter
Support	Für Endanwender liefert ihr Installateur bzw. der Fronius EMIL Partner den ers- ten Support zur Behebung von Fehlern.
	Fronius International GmbH bietet für Fronius EMIL Partner neben Schulungen auch einen Support an, der bei der Installation, Inbetriebnahme und Konfigurati- on der Software unterstützt. Der Support ist der Ansprechpartner für Fronius EMIL Partner, wenn auftretende Störungen und Fehler bei Fronius EMIL nicht ei- genständig behoben werden können.

Anhang

Allgemein

Software-Up-
dateZur Verbesserung der Funktionalität und zur Behebung von Fehlern werden re-
gelmäßige Updates durchgeführt.

Welche Software-Funktionen von einem Update betroffen sind, wird in den Versionshinweisen (Release Notes) veröffentlicht.

Release Notes

Die Release Notes (Versionshinweise), geben einen Überblick über die vorgenommenen Änderungen, Erweiterungen oder andere Anpassungen an der Software. Die Release Notes sind in **Release Notes** angeführt..

Release Notes

Übersicht derIn diesem Abschnitt finden Sie detaillierte Informationen zu den neuesten Ver-Releasessionen unserer Software. Wir beschreiben die neuen Funktionen, Verbesserungen
und Fehlerbehebungen für jede Veröffentlichung.

Bitte beachten Sie, dass diese Anleitung regelmäßig aktualisiert wird, um die neuesten Informationen zu den Releases zu enthalten. Wenn Sie Fragen haben oder weitere Unterstützung benötigen, zögern Sie nicht, sich an Ihren Fronius EMIL Ansprechpartner zu wenden.

Fronius EMIL 9 Folgende Software-Funktionen sind vom Release Fronius EMIL 9 betroffen. (Stand: 10. 06. 2024)

Design-Anpassungen

Verbesserung der Benutzerfreundlichkeit und des Designs der Dialoge Smart Meter und Ladestation, sowie weitere. Die Dialoge öffnen sich nun im Vollbildmodus, was die Übersichtlichkeit erhöht.

Wechselrichter integrierbar

Es ist möglich Wechselrichter in ein System zu integrieren. Ein Wechselrichter wird unter anderem in der Systemübersicht angezeigt und es gibt einen Dialog mit mehr Informationen im Vollbildmodus.

Dashboard

Auf der Einstiegsseite in EMIL (bisherige Startseite) werden verschiedene grafische Elemente dargestellt, die wichtigsten Daten des Systems werden auf einer Seite visualisiert und bieten einen schnellen Überblick.

Standort-Auswahl

Jedem Benutzer kann zusätzlich zu seiner Rolle auch ein bestimmter Standort zugewiesen werden. Dies ist vor allem bei großen Systemen mit mehreren Standorten sinnvoll.

Fronius EMIL 8 Folgende Software-Funktionen sind vom Release Fronius EMIL 8 betroffen. (Stand: 01. 05. 2024)

Endlos-Scrolling

Automatisches Nachladen von Tabelleneinträgen beim Scrollen. Bei Listen wird der Inhalt automatisch neu geladen, so dass das Blättern der Seiten in Listen entfällt.

Event Log

Verbesserung der Leistung und Zugriffsgeschwindigkeit.

Benutzer löschen

Benutzer können nun deaktiviert werden, indem alle Rollenberechtigungen für den Zugriff auf das System entzogen werden, ohne dass die Benutzer- und Abrechnungsdaten aus dem System gelöscht werden. Eine erneute Aktivierung ist durch den Administrator möglich.

Weitere Informationen siehe Benutzer.

Fronius EMIL 7 Folgende Software-Funktionen sind vom Release Fronius EMIL 7 betroffen. (Stand: 03. 04. 2024)

API

Funktionalität der API Schnittstellen wurde technisch weiterentwickelt.

Fehlerbehebungen

Diverse Fehlerbehebungen.

Fronius EMIL 6 Folgende Software-Funktionen sind vom Release Fronius EMIL 6 betroffen. (Stand: 04. 03. 2024)

Responsives Design

Verbesserungen des responsiven Designs.



Sprache ändern

Die Benutzeroberfläche kann auf Deutsch und Englisch angezeigt werden.



Kompatibilität

Die DC-Ladestation "Alpitronic Hypercharger DC" ist kompatibel.

Fronius EMIL 5 Folgende Software-Funktionen sind vom Release Fronius EMIL 5 betroffen. (Stand: 08. 02. 2024)

Login

Die Anmeldung am System ist mit ihrem in Fronius EMIL definierten Firmen-Namen möglich. Der Firmen-Login kann vom System-Administrator festgelegt und bei Bedarf angepasst werden.



Willkomen bei EMIL

Neu hier? Registrieren



Benutzer Eingabefelder

Es stehen weitere Eingabefelder beim Anlegen eines neuen lokalen Benutzers (ladeberechtigte Person) zur Verfügung. Es können bis zu 3 weitere Informationen ergänzt werden, beispielsweise die Personalnummer, Kennzeichen oder Fahrgestellnummer. Für die Verrechnung werden die Daten auch beim Export von Ladesitzungen (als CSV oder XLSX) in jeweils einer zusätzlichen Spalte ausgegeben.

		Benut	Benutzer	
			8. Y 100	Photo
	÷.		max@mustermann.com	+49 171 123 456
		South	Passwort	Passeort wederholen
() Analysis		Name	Neues Passwort eingeben	Neues Passwort wiederholen
	<u>^</u>	Demo Admin	itey	Wert
		Devide Baltieri	Knoten auswählen	
		Olesys Barkelo	Ney	West
	iles -	Roman Barti	Knoten auswählen	
		Warner Baump	stay	West
		Juergen Baump	Knoten auswählen 👻	
		Jürgen Baumpi	Benutzer-ID	
		John Blue		
				Abbrechen Speichern



Fronius International GmbH

Froniusstraße 1 4643 Pettenbach Austria contact@fronius.com www.fronius.com

At <u>www.fronius.com/contact</u> you will find the contact details of all Fronius subsidiaries and Sales & Service Partners.